

MONTERINGSVÄGLEDNING

VINYLGOLV METROPOLITAN GD MONTERINGSVÄGLEDNING

ACKLIMATISERING

Konstruktionen ska vara komplett med fönster och dörrar.

Förvara förpackningarna oöppnade i rumstemperatur minst 48 timmar innan läggning påbörjas. Plankorna bör tas ur emballaget först vid montering. Vid montering bör temperaturen och den relativa luftfuktigheten vara samma som i alla rum. Vid fel acklimatisering finns risk att golvet expanderar eller dras ihop efter montering. Den idealiska temperaturen för montering är 18 grader.

GOLVUNDERLAG

Golvunderlaget ska vara plant, torrt, rent och fast utan sprickor. Ojämnheten bör inte överstiga +/- 2 mm över en 2 meters bredd. Betongunderlag ska alltid grundas och spacklas för att ge ett jämnt absorberande underlag. Kom ihåg att göra en fuktkontroll (max. 75% RF). Underlag av trämaterial förutsätts att träets fuktprocent inte överstiger 8 +/- 2%. Montering på redan befintliga beläggningar av vinyl, gummi, linoleum och andra typer av golvbeläggningar rekommenderas inte.

FÖRBEREDELSE FÖR MONTERING

Börja med att mäta rummets bredd och beräkna hur många rader plankor som ska användas. Om bredden för den sista raden är under 10 cm sågas den första raden till en mindre bredd.

Var särskilt uppmärksam på ytor med mycket sol. Eventuell golvvärme ska stängas av minst 48 timmar före läggning och likaså under monteringen. Efter monteringen skruvas golvvärmen gradvis upp – ca 2 grader per dag.

Före montering är det viktigt att kontrollera plankorna efter fel och defekter. Montera aldrig plankor med fel eller defekter.

MONTERING

1. Det rekommenderas att montera plankorna i rummets längdriktning. Använd godkänt vinyllim t.ex. Ardex A145.
2. Före montering, mät upp rummet för att säkerställa att plankorna ligger rätt i rummet. Montera eventuellt upp ett provområde utan att använda lim för att säkra att mönstret och läggningen är korrekt. Vid väggar och avslutningar ska plankorna inte vara under 10 cm.
3. Montera den första raden och se till att ändarna trycks ihop. Det kan bli nödvändigt att justera plankorna under installationen. Den sista plankan i raden sågas till. Börja aldrig en ny rad med plankor under 30 cm. Plankorna skärs i ytan med en kniv och kan sedan brytas av.
4. Sista raden: Normalt kräver den sista raden att alla plankor sågas på längden. Bredden på den sista raden ska vara minst 10 cm.
5. Se slutligen över beläggningen för att se om det finns lim. Eventuella limrester avlägsnas enligt limtillverkarens rekommendationer.



MONTERINGSVÄGLEDNING

BRUKNING

Vänta 48 timmar med att ta golvet i bruk. Trafikering på golvet under denna period rekommenderas inte. Limmet har dess fulla styrka först efter 48 timmar. Typiskt tar det 8-14 dagar innan limmet har härdat helt. Detta beror på temperaturen och luftfuktigheten i rummet.

