

# UNDERHÅLL

## BORDESKIVOR I MASSIVT TRÄ

### UNDERHÅLL

Innan montering ska limträskivan skyddas på alla ytor och kanter. Använd vanliga oljebaserade vårdprodukter och följ leverantörens instruktioner. Låt skivan torka och slipa lätt med fint sandpapper och upprepa inoljningen minst 2 gånger.

### Viktig!

Detta gäller både fram- och baksidan av skivan. Efter montering måste skivan oljas ordentligt innan den tas i bruk. Upprepa oljningen tills alla porer är stängda. Var särskilt uppmärksam på ändträt och upprepa tills ingen mer olja suges upp. Var noggrann med oljning vid urtag (t.ex. för diskhoar och rör) så att dessa tätas ordentligt.

Tänk på att olja kan vara självantändande och följ leverantörens anvisningar ang dukar etc.



### RENGÖRING

För daglig rengöring, använd vatten på en lätt fuktad trasa (använd inte såpa). Använd inte produkter som t.ex innehåller ammoniak eller skurpulver.

osmo®



### YTBEHANDLING

Massiva träskivor kräver ytbehandling på båda sidor innan hopsättning. Vi rekommenderar OSMO Topolie, som är "Livsmedelsgodkänd". Topolie ger ett mikroporöst, vattenavvisande och slitstarkt skydd.

### OSMO SKÖTSELSET FÖR BÄNKSKIVOR

Setet består av Top Oil, Spray Cleaner (för rengöring av oljade och hårdvaxoljade ytor), Handtag för fleece, Oil Applicator fleece, extra fleece och handskar.



**Wallmann** Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

